

Monteringsvejledning – Protræ lærk træfacade - lodret

Husk om nødvendigt akklimatisering inden montage, (kan ved levering have et fugtindhold på 20-22% og det kan være nødvendigt at nedtørre yderligere).

Opbevar overdækket og tørt.

Montering

Alle brædder fastgøres med søm eller skruer (brug syrefaste rustfrie A4: skruer 4,2 mm; bånd søm 2,8 mm), som skal flugte med overfladen.

Forboring og undersænkning er hensigtsmæssigt, så man undgår træet flækker. **Fra enden/kanten skal der altid forbores.** Søm eller skru aldrig for dybt, det giver 'vandlommer'.

Sørg for min. 25 mm ventilation bagved træfacaden (brædderne). Undgå direkte kontakt med vindpap.

Ved opsætning sættes fer og not *helt* sammen.

Understøtning

Fastgør med søm eller skruer med maksimum 50 cm imellem.

Fra og med råmålsbredde 125 mm bruges 2 stk. søm eller skruer i bredderetningen.

Der bør være min. 20 cm til jordberøring.

Alle savsnit skal males inden montering af træfacaden.

Søm- og skruenhuller skal males (duppes) efter opsætning.

Vær opmærksom ved 1 på 2

Inderprofil males før montering af yderprofil.

Søm / skru ikke igennem 2 brædder. Det giver revner.

Efterbehandling

Alle træfacader bør grundmales alle sider og topmales 2 gange efter montering.

Er brædderne købt malet fra vores maleri (grund- og topmalet) bør facaden dækmales 1 gang efter opsætning.

Denne anvisning skal betragtes som vejledende, der tages forbehold for specielle forhold. Det er generelt bygherrens ansvar at iagttage specielle forhold i ethvert projekt og agere herefter. Overholdelse af lovgivning er også bygherrens ansvar. Vi henviser til Træfacader (udvendige bræddebeklædninger) fra Træinformation (TRÆinfo).