

Monteringsvejledning – Protræ træfacade - vandret

Montering

Alle brædder fastgøres med søm eller skruer (vi anbefaler A4 syrefaste rustfrie), som skal flugte med overfladen. Sø m eller skru aldrig for dybt, det giver 'vandlommer'.

Se mere om valg af søm og skruer (herunder søm- og skruedimension) i Træinformations 'Træfacader – udvendige bræddebeklædninger'.

Sørg for min. 25 mm ventilation bagved træfacaden (brædderne).

Ved opsætning sættes fer og not *helt* sammen.

Fastgør med rustfrie søm eller skruer med maksimum 60 cm imellem.

Søm / skru ikke igennem 2 brædder. Det giver revner.

Der bør være min. 20 cm til jordberøring.

Alle savsnit skal males inden montering af træfacaden.

Bor for – eller brug rustfrie skruer med borespids, så revner undgås ved kanter.

Søm- og skruehuller skal males (duppes) efter opsætning.

Ved brede brædder til træfacader

Fra og med råmålsbredde på 125 mm bruges 2 stk. søm eller skruer i bredderetningen.

Efterbehandling

Alle træfacader bør grundmales alle sider og topmales 2 gange efter montering.

Er brædderne købt malet fra vores maleri (grund- og topmalet) bør facaden dækmales 1 gang efter opsætning.

Er brædderne købt trykimprægneret skal de males 2 gange på forsiden og de 2 kantsider. Max. 20 % fugtindhold før maling.

Vær ekstra opmærksom ved de brædder, der sidder tættest ved jorden, de er mest udsatte mod vejrliget.

Denne anvisning skal betragtes som vejledende, der tages forbehold for specielle forhold. Det er generelt bygherrens ansvar at iagttage specielle forhold i ethvert projekt og agere herefter. Overholdelse af lovgivning er også bygherrens ansvar. Vi henviser til Træfacader (udvendige bræddebeklædninger) fra Træinformation (TRÆInfo).